

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN VALOR1000 OHAUS-USA

I. HƯỚNG DẪN PHÍM TÍNH NĂNG :

- ON/OFF : Mở nguồn ,Tắt nguồn (bằng công tắc bên hông phải)
- SELECT/M+ : Chuyển đổi đơn vị cân như : kg ,g ,lb,oz
- TARE:Trừ bì .(ví dụ:cân của bạn 6kg thì trừ bì được 2kg,trừ bì được 1/3 tải)
- ZERO : Về điểm 0
- M+ : Cộng dồn , cộng lại nhiều lần cân.

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHECKWEIGH:

- Nhấn ZERO và SELECT màn hình hiện sef-----
- Nhấn SELECT màn hình hiện sef-F0
- Nhấn ZERO màn hình hiện 00.000kg và mũi tên chỉ Over là giá trị trên ví dụ:03.000kg
- Nhấn ZERO màn hình hiện 00.000kg và mũi tên chỉ Under là giá trị dưới ví dụ:02.000kg

III. HƯỚNG DẪN ĐẶT CÂN :

- Đặt ở vị trí thoáng mát.
- Đặt cân ở vị trí cân bằng ,chỉnh lever vào tâm(bằng cách chỉnh 4 chân cân cho lever vào tâm).
- Khi không sử dụng cân ,nên tắt nguồn.
- Sạc điện 8 tiếng đồng hồ hoặc 6 tiếng đồng hồ.
- Trường hợp hết Pin(vừa sạc vừa sử dụng cân).
- **Chú ý :**
 - 1 Không nên đặt cân ở vị trí không cân bằng mà sử dụng.
 - 2 Nên đặt hàng hóa vào trọng tâm của bàn cân.không nên đặt lệch ra ngoài bàn cân.
 - 3 Không nên vứt mạnh hàng hóa lên bàn cân,mà để nhẹ nhàng hàng hóa lên bàn cân